

- 304. Poulie de drisse pour mât d'artimon.** —  
84 I. Lp.

Poulie qui sert à hisser l'anteriorne d'artimon.

- 305. Poulie de drisse pour mât d'artimon.** (Voir  
n° 304). — 85 I. Lp.

- 306. Poulie de prod (ou prodou) à un réa.** —  
38 I. Lp.

Poulie servant à des manœuvres de force, em-  
ployée sur les anciennes galères à dresser les  
mâts.

- 307. Poulie de prod à deux réas.** (Voir n° 306).  
— 37 I. Lp.

- 308. Poulie de prod à trois réas.** (Voir n° 306).  
— 36 I. Lp.

- 309. Poulie simple pour palan de hauban.** —  
88 I. Lp.

Les haubans sont de forts cordages qui soutien-  
nent les bas-mâts sur les côtés du bâtiment. Sur les  
bâtiments latins ils sont formés d'un cordage sim-  
ple dont l'extrémité inférieure se ride à l'aide d'un  
palan composé de deux poulies, une simple et une  
autre double. (M.-F.)

- 310. Poulie double pour palan de hauban.** (Voir  
n° 309). — 87 I. Lp.

- 311. Poulie simple pour palan et amure de**  
**grand' voile.** — 93 I. Lp.

Le point d'amure d'une voile est la partie infé-  
rieure de cette voile qui se trouve du côté d'où vient  
le vent. De là la locution « être tribord (ou babord)  
amures » selon que le vent vient de tribord (la droi-