

sont ceux dont les voiles principales sont carrées et ils constituent le gréement le plus uniformément adopté.

297. Calcet pour mât de mestre. — 97 I. Lp.

Le calcet d'un bâtiment latin est une pièce ajustée au sommet de la mâture et qui en forme la tête. Le calcet est de forme carrée et renferme les réas de poulie destinés au mouvement des cordages qui servent à manœuvrer les *antennes* (vergues des voiles latines) et à éléver des fardeaux. La mâture à calcet est analogue à celle des anciennes galères (voir n° 883). Le grand mât s'appelle *mestre* ; le mât de misaine, *trinquet* ; le mât de l'arrière s'appelle, comme sur les autres bâtiments, *artimon*. (M-F.)

298. Calcet pour mât de trinquet. (Voir n° 297). — 78 I. Lp.

299. Calcet pour mât d'artimon (Voir n° 297). — 79 I. Lp.

300. Poulie de drisse pour mât de mestre. — 80 I. Lp.

Poulie qui sert à hisser la grande antenne ou vergue principale.

301. Poulie de drisse pour mât de mestre. (Voir n° 300). — 81 I. Lp.

302. Poulie de drisse pour mât de trinquet. — 83 I. Lp.

Poulie qui sert à hisser l'antenne de trinquet.

303. Poulie de drisse pour mât de trinquet. (Voir n° 302). — 82 I. Lp.