

te en regardant l'avant) ou de bâbord (la gauche en regardant l'avant). Les voiles latines n'ont qu'un point d'armure, appelé autrefois *orse*, situé à la base, ou *quart* de l'antenne (l'autre partie de l'antenne se nomme la *penne*).

312. Poulie de carnal. — 100 I. Lp.

Poulie de cargue-fonds d'une voile latine. Les cargues-fonds sont des cordages frappés sur la *ralingue de bordure* ou *de fond* de la voile et qui servent à serrer celle-ci contre la vergue.

313. Poulie d'amure. (Voir n° 311). — 86 I. Lp.

314. Poulie simple pour cargues. — 91 I. Lp.

315. Poulie simple pour amure de foc. — 92 I. Lp.

Le foc, voile latine, n'a qu'une armure. (Voir n° 311).

316. Poulie de candelette à un réa. — 90 I. Lp.

La candelette est un léger palan formé d'une poulie simple et d'une poulie double, mais dont la poulie double offre cette particularité d'être du type dit à *violon*, c'est-à-dire d'avoir ses deux réas l'un au-dessus de l'autre au lieu d'être côté à côté comme dans les poulies doubles ordinaires.

317. Poulie de candelette à deux réas. (Voir n° 316). — 89 I. Lp.

318. Moque garnie pour drosse. — 101 I. Lp.

Une moque est un bloc percé d'un ou plusieurs trous pour passages de manœuvres. Une drosse est un fort cordage qui sert de *racage*, c'est-à-dire de collier pour faciliter l'ascension de l'antenne en la tenant au long du mât.