

Viene tirata da una sola barca detta bragotto o bragozzo; è tipo di barca da pesca chioffiotta dalla prua sottile, poppa quasi quadra, con ponte, due alberi piccoli e bompreso.

Branca corda corta terminante a occhio alle due cime per frenare due oggetti fra loro, oppure più pezzi di corda riuniti tra loro da un capo, dall'altro separati a guisa di ventaglio.

Brancarelle maniglie di corda, radanciate o no, lungo i gratili di caduta delle vele, delle quali alcune servono a passarvi le borose per prendere terzaruoli, altre per cucirvi lo stroppeo dei paranchini, altre per le branche delle boline, ecc.

Branche delle boline la branca d'una bolina è formata da due pezzi di fune che uniti alla estremità della bolina stessa per mezzo d'una radancia, vanno poi ad annodarsi in tre punti alle brancarelle del gratile di caduta della vela, e rimangono disposti in modo che allorquando la bolina è tesa la sua branca presenta la figura di due angoli, dei quali il vertice del primo è tirato dalla bolina ed il vertice del secondo da un lato del primo, mentre il gratile della vela è tirato dagli altri trelati.

Branda letto pensile dei marinai fatto d'un semplice quadrilatero di grossa tela guarnito di testiere o capezziere per venire sospeso ai bagli. Può essere a telaio, o all'inglese detta anche « branda quadra ».

Branda quadra letto pensile composto d'un telaio in legno guarnito della sua tela, che posto entro una specie di cassa aperta, pure di tela e della sua stessa dimensione, forma il fondo del letto, che viene poi fornito di materassi, lenzuola, ecc., ed attaccato a due bagli per le sue estremità mediante funicelle dette capezziere o testiere.

Brande abbasso! comando che si fa affinché i marinai prendano le loro brande alle impavesate e le attacchino ai posti destinati sotto coperta.

Brande a riva! comando affinché i marinai portino le loro brande alle impavesate.

Brande (fuori) fuori brande! comando per fare che i marinai stacchino le loro brande dai bagli e le pieghino per esser pronti a portarle a riva nelle impavesate al comando di « brande a riva! ».

Brandeggiabili dicesi dei tubi lanciasiluri subacquei, e cioè che essi non possono assumere quell'inclinazione rispetto allo scafo che è richiesta dalla posizione del bersaglio.

Brandeggiare in mariniera: del cannone, tirare da destra a sinistra o viceversa; maneggiare a scosse opportune le sbarre del timone.

Brazzera piccola barca usata nella laguna veneta: va a vela o a remi; ha, ordinariamente, sei rematori e un timoniere.

Breaks termine inglese frequente nelle carte e nei portolani che segna i pericoli al largo delle coste sui quali si frange il mare.

Bremo fune intrecciata e fatta con erbe dette « sparto ». Per estensione si chiamano così le gòmene fatte con filacce di vecchi canapi incatramati.

Breva vento periodico che spira dalla pianura generalmente nelle ore pomeridiane da libeccio verso mezzodì e domina il lago Maggiore, quello di Como e quello di Lugano.

Brezza vento periodico regolare, dovuto ai periodici squilibri di temperatura fra la terra e il mare, che spira nelle ore più calde dal mare (brezza di mare) e nelle ore più fredde dalla terra verso il mare (brezza di terra). Alla stessa classe appartengono i venti valligiani, spiranti di giorno dal piano verso l'interno delle