

Spiragli fori praticati nella murata d'una nave allo scopo di lasciar passare la luce e l'aria nei corridoi e nei camerini degli ufficiali.

Spirale (canapo) sorta di cavo, chiamato anche *torticcio*, che serve alle sartie e manovre dormienti; - **logaritmica** è la curva che segue una nave che manovra al traguardo e che ha qualche analogia colla lossodromia.

Spitzberg arcipelago artico che appartiene alla Norvegia. Dal 1925 ha mutato il nome in *Svalbart*. Ha miniere di carbone.

Splitter sventratore di pesci nell'isola di Terranova.

Spoil ground nelle carte inglesi e portolani indica zona di mare nella quale si scaricano le bette (*Koppers*). È generalmente segnata da boe coniche a striscie verticali gialle e nere.

Sponda riva alta, alle volte murata, con parapetti e banchine; - sponda della barca.

Sporcare terminare marinare per esprimere un cattivo servizio: così sporcare l'ancora vale governarla male, farla impigliare nelle gomene.

Sposazio del mare cerimonia simbolica solenne in uso a Venezia: era un mistico connubio atto ad indicare come dal mare essa doveva ripetere la sua grandezza. Per la cerimonia si rimanda: *Il Bucintoro e lo sposazio di Venezia con l'Adriatico*, Venezia, ottobre 1866, ediz. f. c.

Sprolungare passare lungo il fianco d'una nave o di altro oggetto parallelamente ed a brevissima distanza dal medesimo, quasi a toccarlo.

Spruzzi del mare spume che sorvolano alle onde per effetto del cozzare fra di esse o contro il fianco della nave, che spesso ne rimane avvolta e coperta.

Spugna zoofito che vive attaccato agli scogli sul mare. La pesca delle spugne è molto esercitata sulle coste africane della Tunisia,

della Tripolitania, della Cirenaica. In commercio si dividono in *fini* o *dolci*, *dure* o *zimocche*, *comuni* o *equine*.

Spumata distesa di spume, colpo di acqua spumosa.

Spuntiera ciascuno di quei grossi legni, generalmente di abete, che si mettono a poppa e a prua dei trabaccoli da pesca, per sostenere i braccotti e tirare le sforzine delle reti.

Spuntone arnese di cui i marinai si servono per spingere al largo il bastimento, talvolta per allontanarsi dalla terra o da altra nave. Specialmente sui laghi e sui fiumi.

Sputare la stoppa, un commento «sputa le stoppe» allorché la stoppa con cui è calafatato esce da sé dal commento stesso a causa dell'allargarsi o stringersi del medesimo quando è alquanto slegato. È segno di vetustà.

Squadra parte, frazione di un'armata navale, piccola armata, che generalmente si compone di due o più divisioni; - **d'evoluzione** riunione di navi che devono fare esercizi di tattica; - **di osservazione** riunione di navi incaricate di osservare, anche in tempo di pace, i movimenti delle forze navali straniere.

Squadriglia si compone di due sezioni e queste si compongono di due siluranti. Il Vecchi suggerisce, ed a ragione, di sostituire il vocabolo *squadriglia* con *stuolo*; - **di aeroplani** è formata di apparecchi di un sol tipo; - **stornio** invece, in aeronautica militare, è la riunione di più gruppi di aeroplani.

Squalls parola inglese (*Boen* dei tedeschi) con cui si denominano speciali bufere caratterizzate da un repentino colpo di vento in direzione affatto diversa da quella dominante e da un fortissimo abbassamento di temperatura, da una pioggia improvvisa e copiosissima, accompagnata da un ra-