

Impazzito lo stato dell'ago magnetico quando oscilla irregolarmente attorno al meridiano magnetico. Anche *impazzato*.

Impieciare dare la pece, spalmare con pece il corpo di un naviglio, di un attrezzo, di un cavo, ecc.

Impegnare impicciare, ingombrare, avvolgere, rendere impedito; ~ per lo più dicesi dei cavi e dei paranchi o anche dell'ancora e in genere delle manovre quando non possono essere facilmente svolte con rapidità.

Impernare unire lamiere o due pezzi di costruzione con perni.

Impernatura operazione della costruzione navale, consistente nel chiudere tutti i perni che collegano i pezzi di costruzione fra loro dopo averli forati, e che si esegue a colpi di mazza di ferro.

Impianti ferroviari comprendono tutto quel sistema di binari che si snodano su le calate stesse, quali per i vagoni sotto carico, quali per i vagoni già caricati, quali pel movimento, con parecchi chilometri di sviluppo, e stazioni e grandi parchi contigui per lo smistamento, le manovre, il riordinamento, il concentramento, a riunire i vagoni disponibili e a provvederle le calate secondo il bisogno.

Impiombatura congiungimento di due funi nei loro capi, intrecciando i legnoli od i cordoni d'uno con quelli dell'altro. Ve ne hanno di varie specie: *a occhio, corta, lunga*, ecc.

Impiombatura corta si fa quando si vogliono riunire le due parti di un cavo rotto che non deve passare per un bozzello. Sono di 3 cavi a legnoli, oppure di 4 cavi a legnoli.

Impiombatura di cavo con catena usati per le scotte di velaccio e di controvelaccio, nei serraboze delle ancore, per gli amantesenali delle drizze, ecc.

Impiombatura lunga si usa per collegare le due parti di una manovra

corrente rotta senza accrescerne di troppo la grossezza, affinché continui a passare liberamente sul bozzello.

Impiombatura per collari di paterazzi semplici si usa per gassa di incappellatura di paterazzi semplici e per quelli dei venti dell'asta di fiocco sfornito di collari di ferro. Quando invece il paio di paterazzi semplici deve incappellarsi sopra altre due paia di paterazzi, a doppio, la gassa d'incappellatura prende una forma speciale.

Impiombature di cavi metallici le impiombature corte, le lunghe ed i canestrelli si eseguono analogamente a quelle dei cavi di materia vegetale. Occorrono però almeno tre passate nella impiombatura corta, perchè il nodo acquisti sufficiente resistenza. I cordoni del cavo, che d'ordinario sono in numero di 6, vanno sciolti per una maggiore lunghezza, tanto più che, in ispecie per cavi grossi, conviene stringerli coll'aiuto di un paranco posto sulle cime.

Impoppare far immergere la nave da poppa; ~ andare in giù colla poppa, tanto per artificio di costruttori e stivatori, quanto per fortuna di mare o inarcamento di chiglia.

Impoppata dicesi di una nave che è molto immersa da poppa, che pende da poppa o per artificio di costruzione e di zavorra, per disordine di stivamento, di onda, di vento.

Imporrire verbo che si applica alle vele, che inzuppate d'acqua, ammuffiscono quando vengono impannate, senza farle prima accuratamente asciugare.

Importuoso privo di porti; ~ non atto ad aver porti; ~ privo delle qualità di un buon porto.

Impostare mettere sulle taccate in cantiere una nave da costruire o riparare.