

g) In tempo di nebbia i bastimenti che pescano con reti a strascico, restrelli o qualsiasi specie di tramagli, e quelli che pescano con lenze quando queste siano in mare, devono ogni due minuti far sentire uno squillo di corno e suonare alternativamente la campana.