

Il modo di prendere queste tre dimensioni sarà il seguente:

La lunghezza per i bastimenti d'un solo ponte si misurerà sopra il ponte medesimo, dall'interno dell'asta da prova, sino all'interno dell'asta da poppa. Per i bastimenti che hanno un falso ponte, oppure bagli nella stiva si misurerà la lunghezza nella maniera qui prescritta tanto sopra il ponte che sopra il falso ponte, od all'altezza pei bagli; la metà della somma di queste due lunghezze sarà quella del bastimento.

La larghezza si misurerà al baglio maestro di coperta se il bastimento ha un solo ponte e al baglio maestro del falso ponte se il bastimento è a due ponti o con bagli nella stiva. Essa sarà composta della lunghezza di questo medesimo baglio a linea retta più due volte la grossezza della membratura a quest'altezza cioè a dire che la larghezza si misurerà da fuori in fuori delle membrature, supponendo il bastimento sfoderato esternamente.

L'altezza per i bastimenti d'un solo ponte si misurerà nella situazione del baglio maestro dal di sopra del maggiore interno contiguo alla colomba (panezello) sino al di sopra del baglio medesimo.

Per i bastimenti che hanno un falso ponte o bagli nella stiva, l'altezza dovrà essere misurata sino al di sopra del baglio maestro di coperta e per conseguenza comprendere quella da un ponte all'altro.