

Bussola azimutale diretta munita di traguardi, adattata sopra un trepiede e che serve per operazioni astronomiche.

Bussola di declinazione apparecchio che serve a misurare la declinazione, vale a dire l'angolo che fa il meridiano magnetico col meridiano astronomico. Questa determinazione comprende due parti: la ricerca del meridiano astronomico e la misura dell'angolo che fa, con quel meridiano, un ago calamitato mobile in un piano orizzontale. Buone, tra le bussole di declinazione, quelle di Gambey e di Brunner.

Bussola di inclinazione apparecchio destinato a misurare l'inclinazione, vale a dire l'angolo che fa, con l'orizzonte, un ago calamitato mobile, nel piano del meridiano magnetico. La b. di Brunner è formata da un ago d'acciaio, in forma di losanga molto acuta, mobile dinanzi a un cerchio diviso: le letture si fanno per mezzo di una alidada, che si sposta sul cerchio graduato e che porta, alle estremità, due specchietti

concavi, aventi il centro nel piano dell'ago. Per fare una lettura, si conduce l'immagine capovolta di ogni punta a coincidere con essa. Questo strumento differisce poco dal così detto cerchio di Barrow. La migliore bussola a secco è oggi considerata la bussola Thomson.

Bussola tascabile tipo « Bezar » è di tipo intermedio tra la bussola ciondolo e la bussola topografica. È più maneggevole, ma dà una soluzione molto più grossolana dei problemi dell'orientamento.

Bussole di rotta sono collocate vicino ad ogni ruota di timone e permettono al timoniere di « governare », ossia di mantenere la nave in rotta.

Butenland nome dato ai terreni fra le dighe e il mare, nel basso litorale tedesco.

Buttafuori cavo che serve a portare la mura del fiocco all'estremità del bastone ed a rientrarla.

Buttareto, in marina, asta da tenere indietro o di rovescio manovra.

Buise o *buyse* piccolo naviglio olandese per la pesca delle aringhe.

C

Cabarets di cabotaggio battelli frequentanti i paraggi del Mare del Nord e dell'Atlantico e praticanti il commercio delle bevande.

Cabina dall'inglese *cabin*, indica specialmente la piccola stanza che è a bordo delle navi per uso dei viaggiatori, con apposito letto chiamato cuccetta. Molte cabine nei grandi transatlantici sono vere e proprie stanze con ogni conforto moderno. Gli inglesi distinguono la cabina a due cuccette, *two berth cabin*.

Cables voce inglese per gomema che è uguale a un decimo di miglio,

ossia a 185 metri. Un *cable* si divide in 100 *fathoms* e ognuno di questi in 2 *yards*, ma generalmente in *fathoms* si misura solo la profondità e quindi sulla scala dei piani inglesi la suddivisione dei *cables* è fatta in decine di *yards*; ogni *yard* è uguale a m. 0,914.

Cablogramma dalle voci *cable*, cavo e *γράφμα*, scrittura. Il dispaccio telegrafico trasmesso col cavo sottomarino.

Cabotaggio dallo spagnuolo *Cabo* (capo), specie di navigazione che consiste nel navigare da capo a